



## ECO PUL 5D y SD

### FM Sistemas de Engrase

Doctor Valls, 17


08041 Barcelona

Tel. 93 433 41 64

Fax 93 433 41 73

info@fm-engrase.com

www.fm-engrase.com



### EQUIPO DE LUBRIFICACIÓN

Preparado para utilizar dos aceites diferentes.  
Selección desde panel de mando.



### ECO PUL SD 2 FM2

Equipo de engrase por micro  
pulverización para dos boquillas



---

### BOQUILLAS DE ENGRASE TIPO FM-2

---

Instaladas en una máquina tipo BIHLER



---

### BOQUILLAS DE ENGRASE S FLEXO

---

Equipo con boquillas para su lubricación de machos de roscar